

دليل استخدام مختصر بالعربية

Eufy Security SmartTrack Link - T87B0011

الانصال

Bluetooth + Apple Find My

المقاومة

IPX4

البطارية

CR2032 قابلة للاستبدال - حتى سنة

النوع

جهاز تتبع للأغراض - ليس GPS

1. الإعداد مع Apple Find My

تأكد من تشغيل Bluetooth وخدمات الموقع والاتصال بالإنترنت على iPhone أو iPad. افتح تطبيق Find My ثم اختر تبويب Items. اختر Add Other Item، ثم قُمّل SmartTrack Link واتبع التعليمات الظاهرة لإضافته. بعد الإضافة يمكنك مشاهدة موقع الغرض وتشغيل صوت الجهاز عندما يكون قريبًا.

2. استخدام تطبيق eufy Security

يمكن إضافة SmartTrack Link إلى تطبيق eufy Security عبر Bluetooth. يتيح التطبيق ميزات إضافية مثل تنبيهات نسيان الأغراض، مشاركة موقع الغرض والمساعدة في العثور على الهاتف. عند تفعيل الميزة ووجود اتصال Bluetooth، يمكن للضغط مرتين على SmartTrack Link أن يجعل iPhone يرن حتى عندما يكون في الوضع الصامت.

3. العثور على غرض مفقود

إذا كان الجهاز قريبًا، شغّل الجرس المدمج لتحديد مكانه. وإذا كان بعيدًا، تعتمد معرفة موقعه على شبكة Apple Find My؛ إذ يمكن لأجهزة Apple القريبة المساعدة في تحديث موقعه بشكل مجهول وآمن. الجهاز نفسه لا يحتوي على GPS.

4. رمز QR واستعادة المفقودات

يحتوي SmartTrack Link على رمز QR. يستطيع من يعثر على الغرض مسح الرمز ورؤية معلومات التواصل التي اخترت مشاركتها فقط.

5. استبدال البطارية

يستخدم الجهاز بطارية CR2032 قابلة للاستبدال، ويصل عمرها إلى نحو سنة بحسب الاستخدام. عند انخفاض البطارية، افتح غطاء البطارية بحذر واستبدلها ببطارية CR2032 جديدة مع مراعاة اتجاه الأقطاب.

مهم قبل الاستخدام

- Apple Find My: مخصص لأجهزة Apple المتوافقة.
- Android: يمكن استخدام T87B0011 مع تطبيق eufy Security لبعض وظائف eufy، لكنه لا يعمل على شبكة Google Find My Device.
- لا يحتوي الجهاز على GPS أو UWB.
- IPX4 تعني مقاومة الرذاذ والمطر الخفيف، وليس الغمر بالماء.

هذا دليل عربي مختصر أعد لتسهيل الاستخدام اعتمادًا على معلومات ودليل دعم eufy الرسمي. عند وجود اختلاف، يُرجع إلى تعليمات الشركة المصنّعة الأصلية.